

# WinBook DN Series

## BIOS セットアップ マニュアル

---

- **BIOS セットアッププログラムについて**

BIOS セットアッププログラムとはパソコンの BIOS 設定を確認、変更するためのプログラムです。

本機では Insyde BIOS を使用しています。セットアッププログラムは、マザーボード上のフラッシュメモリに格納されており、パソコンの起動時いつでも実行できます。

BIOS セットアッププログラムで定義する設定情報は、CMOS RAM と呼ばれる特殊な領域のメモリに格納されています。このメモリはマザーボードに搭載されたバッテリーによって保存されているため、パソコンの電源を切ったり、リセットしてもメモリの内容が消えることはありません。パソコンが起動するたびに設定のチェックを行い、CMOS RAM 内の情報と、実際のハードウェア設定に違いが見つければ、セットアッププログラムを実行するよう要求してきます。

### 注意

BIOS の設定を間違えると、深刻なトラブルを引き起こす原因となります。BIOS 設定の際には細心の注意をしてください。また、不明な点がある場合は BIOS の設定を変更しないことをお勧めします。

### メモ

- BIOS 設定を変更する場合、あとで参照できるよう現在の設定をメモしておくことをお勧めします。
- 実際に表示されるメニューは、パソコンに接続されているハードウェアや環境により、多少異なる場合があります。

## ● BIOS セットアッププログラムに入るには

1. 本機の電源を入れると"SOTEC"ロゴが表示されるので、その画面が切り替わるまでに[F2]キーを押してください。キーを押すのが遅れると、Windows が立ち上がります。
2. BIOS セットアッププログラムに入ると、【セットアップメニュー】が表示されます。メニュー画面の最下部には、使用可能なキーの一覧が表示されます。

セットアップ画面から使用できるメニュー

メニュー画面	説 明
Main	本機の基本的な設定を行います。
Security	本機のセキュリティ設定を行います。
Boot	デバイスの起動順位を設定します。
Exit	BIOS セットアッププログラムの終了処理を行います。

メニュー画面で使用できるファンクションキー

セットアップキー	説 明
[ ] または[ ]	メニュー項目を選択します。
[ ] または[ ]	カーソルを上下に移動します。
[Enter]	コマンドの実行やサブメニューを選択します。
[F9]	初期設定をロードします。
[F10]	現在の値を保存し、セットアップを終了します。
[ Esc]	メニューを終了します。
[+] または[-]	フィールドに対して値を選択します。

## ヘルプウィンドウ

各メニュー詳細の右側のフィールドヘルプウィンドウに、選択可能な値一覧が表示されます。

- BIOS セットアッププログラムメニュー

#### Main メニュー

システムの日付や時刻、IDE デバイスの設定を行います。

機 能	オプション	説 明
System BIOS Version	-	BIOS のバージョンを表示します。
KBC Version	-	キーボードコントローラのバージョンを表示します。
System Time	時 / 分 / 秒	現在の時刻を指定します
System Date	月 / 日 / 年	現在の日付を指定します。
Primary Master	-	Primary Master に接続されているデバイスを表示します。 (本製品では接続されていません。)
Secondary Master	-	Secondary Master に接続されているデバイスを表示します
CPU Type	-	搭載されている CPU の情報を表示します。
Physical Memory	-	搭載されている物理メモリの容量を表示します。

## Security メニュー

本機のセキュリティ設定を行います。

機 能	オプション	説 明
Supervisor Password Is	-	スーパーバイザーパスワードの設定状態を表示します。
User Password Is	-	ユーザーパスワードの設定状態を表示します。
Set Supervisor Password	Enter	スーパーバイザーパスワードを設定します。
Set User Password	Enter	ユーザーパスワードを設定します。
Password On Boot	・Disabled ・Enabled	起動時にパスワードを尋ねるかどうか設定します。

### パスワードを設定

現在のパスワードを設定したい場合は、以下の手順に従ってください。

1. Set (Supervisor/User) Password で、[ Enter] キーを押します。
2. [Enter New Password] でパスワードを入力し、[Enter] キーを押します。
3. [Confirm New Password] で、もう一度パスワードを入力し[Enter] キーを押します。
4. (Supervisor/User) Password Is に Set と表示されれば、設定完了です。

### パスワードを削除 (スーパーバイザーパスワードの場合)

現在のパスワードを削除したい場合は、以下の手順に従ってください。

1. Set (Supervisor/User) Password で、[ Enter] キーを押します。
2. [Enter Old Password]に設定したパスワードを入力し、[Enter] キーを押します。
3. [Enter New Password] で何も入力せずに、[Enter] キーを押します。
4. [Confirm New Password] で、もう一度何も入力せずに[Enter] キーを押します。
5. (Supervisor/User) Password Is に Clear と表示されれば、設定完了です。

### パスワードの保管について

入力したパスワードは覚えておくか、必ずメモしておくようにしてください。

パスワードを忘れると、次に電源を入れたときにパソコンが使えなくなります。また、セットアッププログラムに入ることもできなくなります。

### Boot メニュー

デバイスの起動順位を設定します。

(上から 1 番目、2 番目、3 番目と設定されます。)

### Exit メニュー

BIOS セットアッププログラムの終了処理を行います。

機 能	説 明
Exit Saving Changes	変更点を保存し、終了します。
Exit Discarding Changes	変更点を破棄し、終了します。
Load Setup Defaults	デフォルト設定をロードします。
Discard Changes	変更点を破棄します。
Save Changes	変更点を保存します。